

Wartungsplan für Achsen

Achse	Bremsen	Lagerart/Typ	Abdichtung	Wartungsintervalle			BA-Nr.
				Erstinspektion	Kontrolle	Wartung	
Gummi	ungebremst	Kegelrollenlager	Standard	Nach 1.500 km / 6 Monate • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen	Alle 5.000 km / 12 Monate • Lagerfettung prüfen, ggf. nachfetten • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen	(keine Wartung)	1656513
			Wasserdicht	Nach 1.500 km / 6 Monate • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen	Alle 5.000 km / 12 Monate • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen	(keine Wartung)	1336231
		Compactlager	Standard/ wasserdicht	(keine Erstinspektion / Kontrolle / Wartung)			1654280
		Rillenkugellager V500 BASIC	Standard	Nach 500 km / 6 Monate • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen	Alle 1.500 km / 6 Monate • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen	(keine Wartung)	1655894
Gummi / Stahl	gebremst	Kegelrollenlager 3062 3081 1636G	Standard	Nach 1.500 km / 6 Monate • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen • Bremsanlage kontrollieren, ggf. einstellen	Alle 10.000 km / 12 Monate (1636G: alle 5.000 km / 12 Monate) • Axialspiel prüfen, ggf. nachstellen • Lagerfettung prüfen, ggf. nachfetten • Bremsanlage kontrollieren, ggf. – Bremsbeläge tauschen – Bremsanlage einstellen Bei Stahlfederung zusätzlich: alle 5.000 km / 12 Monate • Achse über Schmiernippel abschmieren	Alle 30.000 km / 24 Monate (1636G: alle 10.000 km / 24 Monate) • Wartung Bremsanlage	580458
Gummi	gebremst	Compactlager 1637 2051 2361	Standard/ wasserdicht	Nach 500 km / 6 Monate • Bremsanlage kontrollieren, ggf. einstellen	Alle 5.000 km / 12 Monate • Bremsanlage kontrollieren, ggf. – Bremsbeläge tauschen – Bremsanlage einstellen	Alle 10.000 km / 24 Monate • Wartung Bremsanlage	1656515
	gebremst mit AAA	Compactlager 2051 2361	Standard/ wasserdicht	(keine Erstinspektion)	Alle 5.000 km / 12 Monate • Bremsanlage kontrollieren, ggf. – Bremsbeläge tauschen – Bremsanlage einstellen	Alle 10.000 km / 24 Monate • Wartung Bremsanlage	1653182